* WICHTIGE GEBRAUCHSHINWEISE *

Für die optimale Leistung beachten Sie bei der Verwendung von Gycor-Filterpads bitte diese Gebrauchshinweise!

• FETT MAXIMAL FÜNF MINUTEN ZIRKULIEREN

Die Filterpads sind für eine maximale Zirkulationsdauer von 5 Minuten ausgelegt. Längere Zirkulationszeiten führen zu einer Durchlüftung des Fettes (und damit zu Rauchentwicklung),

kürzere Zirkulationszeiten verhindern die chemische Reinigungswirkung und die Klärung des Fettes.

Es ist wichtig, dass das Fett mindestens ein- bis zweimal pro Tag zirkuliert wird, allerdings muss das Fett nicht bei jedem Filtrationsvorgang auch zirkuliert werden.

FILTERMASCHINE AM TAG DER FILTRATION MIT FILTERPADS BESTÜCKEN

Da die Pads ein sehr hohes Absorptionsvermögen haben, verlieren sie ihre Wirksamkeit, wenn sie feucht werden.

Legen Sie die Filterpads deshalb nicht in eine feuchte Maschine ein und lassen Sie sie nicht über Nacht in der vorbereiteten Filtermaschine.

Es wird empfohlen, die Pads an einem sauberen, trockenen Ort aufzubewahren und am Tag der Filtration in die saubere, trockene Filtermaschine einzulegen.

• KEINE FILTERPULVER ODER WÄSSRIGEN MISCHUNGEN ZU DEN FILTERPADS ZUGEBEN

Da die Pads bereits Filterpulver enthalten, müssen den Filterpads bzw. den Behältern kein weiteres Filterpulver und keine wässrige Mischung zugegeben werden.

Bei Beachtung dieser Tipps und der Filtrationshinweise ist eine perfekte Fettreinigung gewährleistet.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: GYCOR

Customer Service

10216 Werch Drive, Suite 108

Woodridge, IL 60517 +1 630 754-8070 +1 630 754-8084 fax