

★重要な操作手続き★

Gycor のフィルター・パッド使用で最も良い結果を得られるよう、下記の重要な操作手続きに従ってください！

- ショートニングを 5 分以上、循環させない
フィルター・パッドは最長 5 分まで循環させられるよう設計されています。それより長時間、循環させると、ショートニングが曝気されて煙が出ます。循環が 3 分未満だとパッドがショートニングを化学的に浄化することができません。少なくとも 1 日 1~2 回ショートニングを循環させることが重要ですが、その日にろ過するたびにショートニングを循環させる必要はありません。
- ろ過する当日に、フィルター機にフィルター・パッドを装着します
パッドは吸収性が非常に良く、また、パッドが湿気にさらされるとその効果が低下するため、パッドを濡れた機械に装着したり、準備されたフィルター機に前日に装着することは避けてください。パッドは清潔で乾燥した場所に貯蔵し、ろ過する当日に清潔で乾燥した機械へ装着するのが最も適切です。
- フィルター・パウダーやスラリー・ミックスをフィルターに加えないでください
パウダーは既にパッドに入っているため、フィルター・パウダーやスラリー・ミックスをパッドやバット（おけ）に入れる必要はありません。

これらの指示とフィルタリング方法の通りにすれば、フィルター・パッドは機能するはずです。

ご質問は当社までお問い合わせください：

GYCOR
Customer Service (顧客サービス)
10216 Werch Drive, Suite 108
Woodridge, IL 60517
電話 1-630-754-8070