

WAŻNE PROCEDURY OPERACYJNE

Następujące **Ważne Procedury Operacyjne** powinny być przestrzegane dla zapewnienia optymalnej skuteczności podczas stosowania wkładów filtrujących Gycor!

- **OLEJ POWINNO SIĘ CYRKULOWAĆ NIE DŁUŻEJ NIŻ PIĘĆ (5) MINUT**

Wkłady filtrujące przystosowane są do cyrkulowania oleju przez max. 5 minut. Dłuższa cyrkulacja powoduje nadmierne napowietrzenie oleju, co w konsekwencji powoduje nadmierne dymienie oleju, natomiast cyrkulacja poniżej 3 minut nie doprowadza do chemicznego oczyszczenia oleju przez wkład filtrujący. Olej powinien być cyrkulowany przynajmniej raz lub dwa razy w ciągu dnia, jakkolwiek nie jest konieczne cyrkulowanie oleju podczas każdego procesu filtrowania w ciągu dnia.

- **WKŁAD FILTRUJĄCY POWINIEN ZOSTAĆ UMIESZCZONY W URZĄDZENIU FILTRUJĄCYM W DNIU, W KTÓRYM BĘDZIE UŻYWANY**

Ponieważ wkłady są bardzo chłonne, a ich efektywność maleje wraz ze wzrostem wilgotności, **NIE** umieszczaj ich w mokrym urządzeniu filtrującym oraz nie pozostawiaj ich w urządzeniu filtrującym na noc. Wkłady powinny być przechowywane w czystym i suchym miejscu oraz umieszczane w czystym i suchym urządzeniu filtrującym w dniu ich użycia.

- **NIE POWINNO SIĘ STOSOWAĆ ŻADNYCH DODATKOWYCH ŚRODKÓW WSPOMAGAJĄCYCH FILTROWANIE**

Ponieważ wkłady zawierają proszek filtrujący, nie jest konieczne dodawanie żadnych dodatkowych środków wspomagających filtrowanie do urządzenia filtrującego lub komory smaźalnicy.

Stosowanie powyższych wskazówek, jak również Instrukcji Filtrowania, pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie wkładów filtrujących.

W przypadku pytań, dzwoń:

GYCOR Customer Service
10216 Werch Drive, Suite 108
Woodridge, IL 60517
1-800-772-0660