

★重要操作程序★

使用 Gycor 牌过滤垫时请务必遵守以下重要操作程序，以获得最佳效果！

- **炸油的循环时间不宜超过五（5）分钟**

过滤垫的设计循环时间为最多不可超过 5 分钟。超过 5 分钟可使炸油内产生气泡，导致使用时起烟；循环时间不足 3 分钟则无法对炸油进行清洁。每天应至少循环炸油一到二次，但是无需每次过滤炸油时都进行循环。

- **在过滤当天将过滤垫与过滤机组装**

过滤垫非常亲水，故暴露在水气中将削弱其过滤效果。因此，请勿将过滤垫安装在潮湿的过滤机上，也不要提前一天将过滤垫安装在过滤机上。最好能将过滤垫存放在清洁干燥的地方，等到过滤当天再将过滤垫与清洁干燥的过滤机组装起来。

- **请勿向过滤垫添加任何过滤粉或过滤液**

过滤垫中已添加过滤粉，因此无需另行向过滤垫或过滤桶中添加过滤粉或过滤液。

只要您遵守这些程序和过滤说明，过滤垫就能发挥出最佳效果。

如有疑问请致电：

GYCOR
客户服务部
地址：10216 Werch Drive, Suite 108
Woodridge, IL 60517
1-630-754-8070