

★重要操作程序★

使用 Gycor 牌過濾墊時請務必遵守以下重要操作程序，以獲得最佳效果！

- **炸油的循環時間不宜超過五（5）分鐘**
過濾墊的設計循環時間為最多不超過 5 分鐘。超過 5 分鐘可使炸油內產生氣泡，導致使用時起煙；循環時間不足 3 分鐘則無法對炸油進行清潔。每天應至少過濾炸油一到二次，而且每天最少進行一次循環。
- **在過濾當天將過濾墊與過濾機組裝**
過濾墊非常親水，故暴露在水氣中將削弱其過濾效果。因此，請勿將過濾墊安裝在潮濕的過濾機上，也不要提前一天將過濾墊安裝在過濾機上。最好能將過濾墊存放在清潔乾燥的地方，等到過濾當天再將過濾墊與清潔乾燥的過濾機組裝起來。
- **請勿向過濾墊添加任何過濾粉或過濾液**
過濾墊中已添加過濾粉，因此無需另行向過濾墊或過濾桶中添加過濾粉或過濾液。

只要您遵守這些程序和過濾說明，過濾墊就能發揮出最佳效果。

如有疑問請致電：

GYCOR

客戶服務部

地址：10216 Werch Drive, Suite 108

Woodridge, IL 60517

1-630-754-8070